

## インターネットラジオをお気に入り順に並べたい！

～チャンネルリストの順番入れ替え方法

シーリングサウンドシステム ACCOには、お買い上げ時に「おためしチャンネル」として50チャンネルのインターネットラジオ放送局が登録されています。また、お気に入りのチャンネルを追加することが出来、最大99チャンネルまで登録することが可能です。もちろん不要な「おためしチャンネル」は消去も可能です。

01から99まで縦に並ぶチャンネルリスト。追加登録や消去のほかに、お気に入りのチャンネルをすぐ聴けるように順番を入れ替えたいなど、その設定方法をご紹介します。

### ■設定可能な項目

- ・上へ移動・・・ひとつ上の放送局と入れ替え
- ・下へ移動・・・ひとつ下の放送局と入れ替え
- ・番号指定移動・・・指定した番号に移動
- ・消去・・・リストから消去

### チャンネルをひとつ上に移動したい場合




①まずは、すべて共通の操作から。インウォールアンプの「設定」ボタンを押します。



②「インターネットラジオ設定」を、「▽」ボタンで選択し、「決定」ボタンを押します。



③画面にチャンネルリストが表示されます。「47番」に登録されている「Smile FM 76.7」を使ってご説明します。「▽」ボタンでチャンネルを選択し「決定」ボタンを押します。




④編集画面が出ます。その中の「上へ移動」を選択し「決定」ボタンを押します。




⑤「Smile FM 76.7」が、47番→46番へ移動しました。

「下へ移動」、「消去」も同様の手順で、ひとつ下の番号に移動したり消去することが出来ます。


## 指定した番号に移動させたい場合



①こちら、「47番」に登録されている「Smile FM 76.7」を使ってご説明します。最初にご説明した操作でチャンネルを選択した後、編集画面で「番号指定移動」を選択し「決定」ボタンを押します



②移動したい番号を「▽/△」で入力します。二桁の番号を入力する場合は、最初に十の位を入力し、



③「▶」を押して一の位を同様に入力し「決定」ボタンを押します。(例えば、45番に移動)。



④「Smile FM 76.7」が、47番→45番へ移動しました。

番号を修正したら、そのほかの登録チャンネルは適宜自動で修正されます。

### 旧チャンネルリスト

1	放送局A
2	放送局B
3	放送局C
4	放送局D
5	放送局E
6	放送局F
7	放送局G
8	放送局H
9	放送局I
10	放送局J

### 新チャンネルリスト

1	放送局A
2	放送局B
3	放送局H
4	放送局C
5	放送局D
6	放送局E
7	放送局F
8	放送局G
9	放送局I
10	放送局J

ACCOを設置されてインターネットラジオを楽しんでいる方は、ご自分のお気に入りのチャンネルを順番に並べ替えてみてくださいね。

その他の使いこなし術は、ビルトインオーディオライフ(<http://lifestyle-net.com/housing/tips>)からどうぞ！

### パイオニア ビルトイン オーディオ ギャラリー

〒163-1062 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー  
リビングデザインセンター-OZONE 6F 03-3347-1701(直通)  
営業時間(10:30~19:00) 休館(水曜日、年末年始)  
<http://lifestyle-net.com/housing/showroom/>